


FABRIKSINSTÄLLNING

Återställer alla inställningar till standardvärden.

1 Berör  för att komma till menyn.



2 Välj "VANLIGA INSTÄLLN." och berör .



3 Välj "FABRIKSINSTÄLLNING" och berör .



4 Välj "JA" och berör .



- Alla inställningar återgår till standardvärden.