


## Nastavení vyvážení bílé

Podle zdroje světla můžete nastavit barevný tón.

1 Stiskněte  pro zobrazení menu.



2 Zvolte „MANUÁLNÍ NASTAVENÍ“ a stiskněte .



3 Zvolte „VYVÁŽENÍ BÍLÉ“ a stiskněte .




4 Zvolte nastavení vyvážení bílé a stiskněte .



Nastavení	Podrobnosti
AUTO	Nastaví automaticky přírodní barvy.
MAN.VYVÁŽ.	Použijte toto nastavení, pokud se nepodařilo vyřešit problém s nepřírozenými barvami.
SLUNEČNO	Nastavte tuto možnost při pořizování záznamu venku za slunečného dne.
ZATAŽENO	Nastavte tuto možnost při pořizování záznamu ve stínu nebo když je zatažená obloha.
HALOGEN	Nastavte tuto možnost při pořizování záznamu při osvětlení, například video světlem.

## Použití MAN.VYVÁŽ.

1 Před objektivem kamery podržte list čistého bílého papíru, aby vyplnil celou plochu záběru.

2 Zvolte „MAN.VYVÁŽ.“ a držte stisknuté tlačítko .

• Kurzor bliká.

3 Jakmile zmizí menu, uvolněte tlačítko .