
Nezobrazuje se datum/čas.

Nastavte správně „MENU NA OBRAZOVCE“ v menu.

„MENU NA OBRAZOVCE“ (☞ str. 0)

Nastavte položku „ZOBRAZIT V TV“ v menu na „ZAPNUTO“.

„ZOBRAZIT V TV“ (☞ str. 0)