


**VÝB. SLOTU PRO VIDEO (GZ-MS216/GZ-MS215/GZ-MS210)**

Nastavuje záznamové/přehrávací médium pro videa.

Nastavení	Podrobnosti
SLOT A	Zaznamenává videa na SD kartu ve slotu A.
SLOT B	Zaznamenává videa na SD kartu ve slotu B.

**Zobrazení položky**

1 Stiskněte  pro zobrazení menu.



2 Zvolte „NAST. MÉDII“ a stiskněte .



3 Zvolte „VÝB. SLOTU PRO VIDEO“ a stiskněte .

