
Nelze nalézt zaznamenaný soubor.

Zrušte funkce vyhledávání podle data a přehled skupin.

"Vyhledávání konkrétního videa/statického snímku" (☞ str. 0)

Změňte nastavení v položkách „ZÁZN. MÉDIA VIDEA“ nebo „ZÁZN. MÉDIA SNÍMKU“. (Soubory na jiném médiu se nezobrazují.)

"ZÁZN. MÉDIA VIDEA (GZ-MS250/GZ-MS230)" (☞ str. 0)

"ZÁZN. MÉDIA SNÍMKU (GZ-MS250/GZ-MS230)" (☞ str. 0)

Zvolte „PŘEHR. SOUBORU MPG“ a potom vyhledejte video na obrazovce s náhledy. (Video soubory, které mají poškozenou informaci o správě, lze přehrát.)

"Přehrávání videa s poškozenou informací o správě" (☞ str. 0)