



## Změna události aktuálně zobrazeného souboru

Ověří a změní událost aktuálně zobrazeného souboru.


1 Zvolte režim přehrávání.



2 Zvolte režim videa.



3 Stiskněte **MENU** pro zobrazení menu.



4 Zvolte „UPRAVIT“ a stiskněte **OK**.



5 Zvolte „PŘEP. ZÁZN. UDÁLOSTI“ a stiskněte **OK**.



6 Zvolte „AKTUÁLNÍ“ a stiskněte **OK**.



7 Zvolte „ANO“ a stiskněte **OK**.



8 Zvolte novou událost a stiskněte **OK**.



- Registrovanou událost můžete zrušit stisknutím „ZRUŠIT“.
- Po nastavení stiskněte **OK**.
- Chcete-li opustit obrazovku, stiskněte **MENU**.

- Stiskněte provozní tlačítka „←“ / „→“ pro výběr předchozího nebo následujícího souboru.