

ZOOM

Nastavuje maximální poměr transfokace.


Nastavení	Podrobnosti
39x/OPTICKÁ	Umožňuje transfokaci až 39x.
45x/DYNAMIC	Umožňuje transfokaci až 45x.
90x/DIGITÁLNÍ	Umožňuje transfokaci až 90x.
800x/DIGITÁLNÍ (GZ-MS250/GZ-MS230/GZ-MS210)	Umožňuje transfokaci až 800x.
900x/DIGITÁLNÍ(GZ-MS215)	Umožňuje transfokaci až 900x.
950x/DIGITÁLNÍ (GZ-MS216)	Umožňuje transfokaci až 950x.

POZNÁMKA:


- Rozsah transfokace lze rozšířit použitím dynamického zoomu bez snížení kvality obrazu.
- Při použití digitálního zoomu bude obraz poněkud zrnitý, protože je digitálně zvětšený.

Zobrazení položky

1 Zvolte režim videa.



2 Stiskněte  pro zobrazení menu.



3 Zvolte „ZOOM“ a stiskněte .

