


ZÁZN. MÉDIA SNÍMKU (GZ-MS250/GZ-MS230)

Nastavuje záznamové/přehrávací médium pro statické snímky.

| Nastavení | Podrobnosti |
|-----------------|--|
| VESTAVĚNÁ PAMĚŤ | Zaznamenává statické snímky na vestavěnou paměť videokamery. |
| KARTA SD | Zaznamenává statické snímky na SD kartu. |

Zobrazení položky

1 Stiskněte  pro zobrazení menu.



2 Zvolte „NAST. MÉDÍÍ“ a stiskněte .



3 Zvolte „ZÁZN. MÉDIA SNÍMKU“ a stiskněte .

