


LCD monitor




1 Dotykový senzor LASER TOUCH OPERATION

- Slouží k volbě položek z menu nebo snímků z obrazovky s náhledy.
"Použití provozních tlačítek" (str. 0)

2 LCD monitor

- Otevřením a zavřením LCD monitoru se kamera zapíná a vypíná.
- Díky otočení monitoru můžete pořídít svůj vlastní autoportrét.



3 Tlačítko OK

- Potvrdí zvolený obrázek nebo položku.

4 Provozní tlačítka

- Lze zobrazit funkce provozních tlačítek.

5 Tlačítko MENU

- Zobrazuje menu nastavení.

UPOZORNĚNÍ:

- Netlačte na povrch silou a nevystavujte silným nárazům.
Mohlo by dojít k poškození nebo úplnému zničení obrazovky.