

Menu manuálního nastavení

Nastavení záznamu lze upravit manuálně.

POZNÁMKA:

- Zobrazují se pouze při záznamu v manuálním režimu.

Nastavení	Podrobnosti
VOLBA SCÉNY	Lze zvolit nastavení, které bude ideálně vyhovovat podmínkám snímání. "Volba scény" (☞ str. 0)
OSTŘENÍ	Zaostření lze upravit manuálně. "Manuální nastavení zaostření" (☞ str. 0)
NASTAVENÍ JASU	Upravuje celkový jas obrazovky. "Nastavení jasu" (☞ str. 0)
RYCHLOST ZÁVĚRKY	Rychlost závěrky lze upravit. "Nastavení rychlosti závěrky" (☞ str. 0)
VYVÁŽENÍ BÍLÉ	Upravuje barvu podle zdroje světla. "Nastavení vyvážení bílé" (☞ str. 0)
KOMP. PROTISVĚTLA	Upravuje snímek, pokud se objekt zobrazuje tmavě na světlém pozadí. "Nastavení kompenzace protisvětla" (☞ str. 0)
OBLAST FOTOMETRIE	Umožní vám upravit jas v požadované oblasti. "Nastavení oblasti fotometrie" (☞ str. 0)
EFEKT	Zaznamenává videa nebo statické snímky se speciálními efekty, jako je například sépie nebo černobílý záznam. "Záznam s efekty (GZ-MS250/GZ-MS230)" (☞ str. 0)
TELE MAKRO	Umožňuje snímání zblízka při použití maximálního přiblížení (T). "Pořizování snímků zblízka" (☞ str. 0)