
Baterie se vybije za krátký čas i po úplném nabití.

Pokud je baterie nabíjena opakovaně, dochází k jejímu opotřebení.
Vyměňte baterii za novou.

"Volitelné příslušenství" (☞ str. 0)