



Změna události zvolených souborů

Změní událost pro více souborů v určeném rozmezí.


1 Zvolte režim přehrávání.



2 Zvolte režim videa.



3 Stiskněte **☰** pro zobrazení menu.



4 Zvolte „UPRAVIT“ a stiskněte **OK**.



5 Zvolte „PŘEP. ZÁZN. UDÁLOSTI“ a stiskněte **OK**.



6 Zvolte „NAS. ROZMEZÍ A ZMĚN.“ a stiskněte **OK**.



7 Zvolte první soubor z rozmezí a stiskněte **OK**.



• Stiskněte „KONTR.“ pro ověření zvoleného souboru.

8 Zvolte poslední soubor z rozmezí a stiskněte **OK**.



9 Zvolte novou událost a stiskněte **OK**.



- Registrovanou událost můžete zrušit stisknutím „ZRUŠIT“.
- Po nastavení stiskněte **OK**.
- Chcete-li opustit obrazovku, stiskněte **☰**.