


VÝB. SLOTU PRO FOTO. (GZ-MS216/GZ-MS215/GZ-MS210)

Nastavuje záznamové/přehrávací médium pro statické snímky.

Nastavení	Podrobnosti
SLOT A	Zaznamenává statické snímky na SD kartu ve slotu A.
SLOT B	Zaznamenává statické snímky na SD kartu ve slotu B.

Zobrazení položky

1 Stiskněte  pro zobrazení menu.



2 Zvolte „NAST. MÉDII“ a stiskněte .



3 Zvolte „VÝB. SLOTU PRO FOTO.“ a stiskněte .

