




SVĚTLO (GZ-MS250/GZ-MS230GZ-MS216/GZ-MS215)

Zapíná a vypíná světlo.

Nastavení	Podrobnosti
VYPNUTO	Nerозsvítí se.
AUTO	Rozsvítí se automaticky, pokud je šero.
ZAPNUTO	Rozsvítí se pokaždé.

Zobrazení položky

1 Zvolte režim videa.

2 Stiskněte  pro zobrazení menu.3 Zvolte „SVĚTLO“ a stiskněte .