


Obraz se na televizoru zobrazuje vertikálně.

Nastavte položku „VIDEO VÝSTUP“ v menu nastavení připojení na „4:3“.

“VIDEO VÝSTUP” ( str. 0)

Nastavte správně obraz na televizoru.