


ZÁZN. MÉDIA VIDEA (GZ-MS250/GZ-MS230)

Nastavuje záznamové/přehrávací médium pro videa.

Nastavení	Podrobnosti
VESTAVĚNÁ PAMĚŤ	Zaznamenává videa na vestavěnou paměť videokamery.
KARTA SD	Zaznamenává videa na SD kartu.

Zobrazení položky

1 Stiskněte  pro zobrazení menu.



2 Zvolte „NAST. MÉDÍÍ“ a stiskněte .



3 Zvolte „ZÁZN. MÉDIA VIDEA“ a stiskněte .

