


Přehrávání videa



1 Video režim

"Tlačítko (video/statický snímek)" (☞ str. 0)

2 Intervalové nahrávání

"Záznam v intervalech (INTERVAL. NAHRÁVÁNÍ)" (☞ str. 0)

3 Přehrávání seznamu stop

"Přehrávání seznamů stop" (☞ str. 0)

4 Přehrávání stručného přehledu

"Rychlá kontrola obsahu videa" (☞ str. 0)

5 Kvalita videa

"KVALITA OBRAZU" (☞ str. 0)

6 Počítadlo

7 Kontrolka provozu

"Přehrávání videa" (☞ str. 0)

8 Média

"ZÁZN. MÉDIA VIDEO (GZ-MS250/GZ-MS230)" (☞ str. 0)

"VÝB. SLOTU PRO VIDEO (GZ-MS216/GZ-MS215/GZ-MS210)" (☞ str. 0)

9 Indikátor baterie

"Zbývající doba záznamu/energie baterie" (☞ str. 0)

10 Datum/čas

"Nastavení hodin" (☞ str. 0)

11 Nastavení hlasitosti reproduktoru