


## Vnitřní část



### 1 Reproduktor

- Výstup zvuku při přehrávání videa.

### 2 Tlačítko (přehrávání)

- Přepíná mezi režimy záznamu a přehrávání.

### 3 Tlačítko (video/statický snímek)

- Přepíná mezi videozáznamem a statickým snímkem.

### 4 Tlačítko UPLOAD/EXPORT (Odeslání/export do iTunes)

- Záznam: Snímá video ve formátu YouTube nebo iTunes.
- Přehrávání: Mění video do formátu YouTube nebo iTunes.

### 5 Tlačítko (napájení/informace)

- Záznam: Zobrazuje zbývající čas (pouze u videa) a nabití baterie.
- Přehrávání: Zobrazuje informace o souboru, jako například datum záznamu.
- Stiskněte a chvíli podržte toto tlačítko pro zapnutí/vypnutí kamery při otevřeném LCD monitoru.

### 6 AV konektor

- Slouží k připojení kamery k televizoru.