



Összes fájl védetségének törlése

Törli az összes fájl védetségét.

1 Válassza ki a lejátszás módot.



2 Válassza ki a videó vagy a pillanatképfelvétel módot.



3 Érintse meg a(z)  gombot a menü megjelenítéséhez.



4 Válassza ki a(z) „SZERKESZTÉS” elemet és érintse meg az  gombot.



5 Válassza ki a(z) „VÉDETT/MÉGSE” elemet és érintse meg az  gombot.



6 Válassza ki a(z) „ÖSSZES MEGSZAKÍTÁSA” elemet és érintse meg az  gombot.



7 Válassza ki a(z) „IGEN” elemet és érintse meg az  gombot.



- A beállítás után érintse meg az  gombot.