

Rögzítés menü (pillanatfelvétel)

Számos beállítást módosíthat, pl. a fényerőt és a fehéregyensúlyt, a motívumnak vagy a célnak megfelelően. Módosíthatja a képminőség és az erősítés beállításokat is.

Beállítás	Részletek
KÉZI BEÁLLÍTÁS	A rögzítés beállításokat manuálisan lehet módosítani. Azok csak a manuális rögzítési módban láthatók. "Manuális rögzítés" (☞ 0 . old.)
FÉNY	Ki- és bekapcsolja a fényt. "FÉNY (GZ-MS250/GZ-MS230GZ-MS216/GZ-MS215)" (☞ 0 . old.)
AUTOMATIKUS IDŐZÍTŐ	Használja az opciót a csoportképekhez. "AUTOMATIKUS IDŐZÍTŐ" (☞ 0 . old.)
ZÁR ÜZEMMÓD	A folyamatos felvétel beállításait lehet módosítani. "ZÁR ÜZEMMÓD" (☞ 0 . old.)
KÉPMINŐSÉG	Beállítja a képminőséget. "KÉPMINŐSÉG" (☞ 0 . old.)
ERŐSÍTÉS NÖVELÉSE	A motívum automatikusan világosabban jelenik meg, ha sötét helyen rögzít. "ERŐSÍTÉS NÖVELÉSE" (☞ 0 . old.)
AUTO RÖGZÍTÉS	Lehetővé, hogy a készülék automatikusan rögzítse a pillanatfelvételeket az LCD monitor piros keretében található motívum mozgásának (fényerejének) változásainak érzékelésével. "Automatikus rögzítés mozgásérzékelésre (AUTO RÖGZÍTÉS)" (☞ 0 . old.)