
Nem lehet a rögzített fájl megtalálni.

Vonja vissza a csoportos megjelenítést és a dátum keresés funkciót.

"Egy adott videó vagy pillanatfelvétel keresése" (0 . old.)

Változtassa meg a beállítást a „FELVÉTEL VIDEÓHOZ” vagy „FELVÉTEL KÉPHEZ” opcióban. (A többi médián található fájlok nem jelennek meg.)

"FELVÉTEL VIDEÓHOZ (GZ-MS250/GZ-MS230)" (0 . old.)

"FELVÉTEL KÉPHEZ (GZ-MS250/GZ-MS230)" (0 . old.)

Válassza az „MPG FÁJL LEJÁTSZÁSA” opciót, majd keresse meg a videót az index képernyőn. (A sérült fájlkezelő adatokkal rendelkező videókat is le lehet játszani.)

"Hibás kezelési információkat tartalmazó videó lejátszása" (0 . old.)