


Pillanatképfelvétel lejátszás



1 Pillanatképfelvétel mód

" (Videó/állókép) gomb" (0 . old.)

2 Könyvtár száma

3 Fájl száma

4 Művelet indikátor

"Pillanatképfelvétel lejátszása" (0 . old.)

5 Média

"FELVÉTEL KÉPHEZ (GZ-MS250/GZ-MS230)" (0 . old.)

"KÉPREKESZ KIVÁLASZT. (GZ-MS216/GZ-MS215/GZ-MS210)" (0 . old.)

6 Akkumulátor kijelző

"Fennmaradó rögzítési idő/akkumulátor töltöttség" (0 . old.)

7 Dátum/idő

"Óra beállítása" (0 . old.)