
A DIS nem működik.

A DIS funkció a pillanatfelvételek rögzítése közben nem működik.