


Mért terület beállítás

Egy adott terület fényerejét beállíthatja alapértéknek.

1 Érintse meg a(z)  gombot a menü megjelenítéséhez.



2 Válassza ki a(z) „KÉZI BEÁLLÍTÁS” elemet és érintse meg az  gombot.



3 Válassza ki a(z) „FOTOMETRIA TERÜLET” elemet és érintse meg az  gombot.



4 Válassza ki a(z) „SPOT” elemet és érintse meg az  gombot.



- A(z) „SPOT” választásakor válassza ki a pont-keret egy adott pontját, ehhez érintse meg a(z) „←”/”→” műveleti gombokat.
A kiválasztás után érintse meg az  gombot a megerősítéshez.