


## Nyári időszámítás beállítása

Ha a(z) „ÓRA BEÁLLÍTÁSA” elem „NYÁRI IDŐSZÁMÍTÁSHOZ” opciójánál a(z) „BE” beállítást alkalmazza, akkor azzal az időt egy órával előre állítja.

1 Érintse meg a(z)  gombot a menü megjelenítéséhez.



2 Válassza ki a(z) „ÓRA BEÁLLÍTÁSA” elemet és érintse meg az  gombot.



3 Válassza ki a(z) „NYÁRI IDŐSZÁMÍTÁSHOZ” elemet és érintse meg az  gombot.



4 Állítsa be a nyári időszámítást, majd érintse meg az  gombot.



## MEGJEGYZÉS:

- Mit jelent a nyári időszámítás?  
A nyári időszámítás rendszer az órát a nyár meghatározott ideje alatt egy órával későbbre állítja.  
Elsősorban a nyugati országokban használják.
- Ha hazaérkezett az utazásáról, akkor állítsa vissza a nyári időszámítás beállítását.