

Manuális beállítás menü

A rögzítés beállításokat manuálisan lehet módosítani.

MEGJEGYZÉS:

- Azok csak a manuális rögzítési módban láthatók.

Beállítás	Részletek
JELENET KIV.	A felvétel körülményeinek megfelelő beállításokat lehet kiválasztani. "Jelenetválasztás" (☞ 0 . old.)
FÓKUSZ	A fókuszt manuálisan lehet módosítani. "A fókuszt manuális állítása" (☞ 0 . old.)
FÉNYESSÉG BEÁLLÍTÁSA	Állítsa be a képernyő általános fényerejét. "Fényerő módosítása" (☞ 0 . old.)
ZÁRSEBESSÉG	A zársebességet módosítja. "Zársebesség beállítás" (☞ 0 . old.)
FEHÉREGYENSÚLY	Állítsa be a szint a fényforrásnak megfelelően. "Fehéregyensúly beállítás" (☞ 0 . old.)
HÁTTÉRFÉNY KOMP.	Kijavítja a képet, ha a motívum túl sötét lesz a háttérvilágítás miatt. "Háttérvilágítás kompenzáció beállítás" (☞ 0 . old.)
FOTÓMETRIA TERÜLET	Lehetővé teszi, hogy egy tetszőleges területen állítsa a fényerőt. "Mért terület beállítás" (☞ 0 . old.)
EFFEKTUS	A videókat és pillanatképeket speciális effektussal rögzíti, pl. szépi vagy fekete-fehér módban. "Rögzítés effektusokkal (GZ-MS250/GZ-MS230)" (☞ 0 . old.)
TELE MAKRÓ	Engedélyezi a közeli felvételeket a nagyítás teleobjektív (T) állásában. "Közeli felvételek készítése" (☞ 0 . old.)