



## Lejátszási lista lejátszása

Az Ön által létrehozott lejátszási lista lejátszása.


1 Válassza ki a lejátszás módot.



2 Válassza ki a videó módot.



3 Érintse meg a(z) **☰** gombot a menü megjelenítéséhez.



4 Válassza ki a(z) „LEJÁTSZ. LISTA” elemet és érintse meg az **OK** gombot.



5 Válassza ki a keresett lejátszási listát és érintse meg az **OK** gombot a lejátszás elindításához.



"Videók visszajátszása" (☰ 0 . old.)

- Érintse meg a(z) „ELLEN.” gombot a kiválasztott lejátszási lista tartalmának ellenőrzéséhez.
- A lejátszásból való kilépéshez érintse meg az **☰** gombot.

Lejátszási lista létrehozása : \_\_\_\_\_

"Lejátszási lista létrehozása a rögzített videókból" (☰ 0 . old.) \_\_\_\_\_