



Állóképek rögzítése a videóból a lejátszás során

Készíthet pillanatfelvételeket a rögzített videók kedvelt jeleneiről is.

1 Válassza ki a lejátszás módot.



2 Válassza ki a videó módot.



3 Válassza ki a keresett videót, majd érintse meg az OK gombot.




4 Érintse meg a szünet gombot a keresett jelenetnél a lejátszás közben.



- A videolejátszás szüneteltetése után finomhangolhatja a keresett pontot a lassan előre ► és a lassan hátra ◀ műveleti gombokkal.

5 Rögzítse a pillanatfelvételt.



MEGJEGYZÉS:

- A pillanatfelvétel-rögzítéséhez használt méret a(z) „KÉPMÉRETARÁNY” beállítás függvénye.
„16:9” : 640×360
„4:3” : 640×480
- A képminőség a(z) „KÉPMINŐSÉG” beállítás függvénye.
„KÉPMINŐSÉG” (0 . old.)
- A pillanatfelvételeket az eszköz a(z) „FELVÉTEL KÉPHEZ” beállításban meghatározott médiumon tárolja.
„FELVÉTEL KÉPHEZ (GZ-MS250/GZ-MS230)” (0 . old.)
„KÉPREKESZ KIVÁLASZT. (GZ-MS216/GZ-MS215/GZ-MS210)” (0 . old.)