
A rögzített motívum túl sötét.

Használja a háttérvilágítás kompenzációt, ha a háttér világos és a motívum sötét.

"Háttérvilágítás kompenzáció beállítás" (🔍 0 . old.)

Használja a „FÉNY”-t a menüben.

"FÉNY (GZ-MS250/GZ-MS230GZ-MS216/GZ-MS215)" (🔍 0 . old.)

Használja a JELENETVÁLASZTÁS „ÉJJELI” elemét.

"Jelenetválasztás" (🔍 0 . old.)

Használja a „ERŐSÍTÉS NÖVELESE”-t a menüben.

"ERŐSÍTÉS NÖVELESE" (🔍 0 . old.)

Állítsa a manuális beállítás menü „FÉNYESSÉG BEÁLLÍTÁSA” elemét a "+" oldalra.

"Fényerő módosítása" (🔍 0 . old.)