

A készülék használata külföldön

A csatlakozóaljak alakja az egyes országokban és régiókban eltérő.

Az akkumulátor töltéséhez olyan csatlakozódugó konverterre van szüksége, amelynek alakja illeszkedik a csatlakozóaljzathoz.

"Az akkumulátor töltése külföldön" (🔌 0 . old.)

Állítsa be a dátumot és a pontos időt, hogy az az utazás helyszínének helyi idejét mutassa, ehhez használja a(z) „ÓRA BEÁLLÍTÁSA” elem „TER. BEÁLL.” opcióját.

"Az óra és a helyi idő beállítása utazás közben" (🔌 0 . old.)

Ha a(z) „ÓRA BEÁLLÍTÁSA” elem „NYÁRI IDŐSZÁMÍTÁSHOZ” opciójánál a(z) „BE” beállítást alkalmazza, akkor azzal az időt egy órával előre állítja.

"Nyári időszámítás beállítása" (🔌 0 . old.)