
ADATTÖRLÉSI HIBA (GZ-MS250/GZ-MS230)

Ellenőrizze a műveleti eljárást, majd ismételje meg újra.

"BEÉP. MEM. TÖRLÉSE (GZ-MS250/GZ-MS230)" (0 . old.)

Kapcsolja ki, majd újra be a készüléket.