

Pillanatképek lejátszása


A rögzített pillanatképeket az index képernyőn (mozaik nézet) választhatja ki és innen indíthatja el lejátszásukat.

Az index képernyőn a(z) „FELVÉTEL KÉPHEZ” opcióban, a mentéshez kiválasztott hely tartalma jelenik meg.


„FELVÉTEL KÉPHEZ (GZ-MS250/GZ-MS230)” (0 . old.)

„KÉPREKESZ KIVÁLASZT. (GZ-MS216/GZ-MS215/GZ-MS210)” (0 . old.)

1 Válassza ki a lejátszás módot.



2 Válassza ki a pillanatképfelvétel módot.



3 Válasszon ki egy pillanatképfelvételt és érintse meg az OK gombot a lejátszás elindításához.




• Érintse meg a(z) ■ gombot a lejátszás megállításához.

Pillanatképfelvétel-lejátszás műveleti gombjai

<Az index képernyő megjelenítése közben>
Pillanatképfelvétel választás
(nyomja le és tartsa lenyomva az oldalak mozgatásához)



<Lejátszás során>
Lejátszás visszafelé/rendes lejátszás
(a diavetítés során az egyik látható)



Az index képernyő megjelenítése közben

Kijelzés	Leírás
▶	Elindítja a kiválasztott fájl lejátszását.
🔍	Segítségével megkereshet egy adott fájlt a rögzítése dátumának megadásával.
🗑️	Törli a kiválasztott fájlt.
▲/▼	Nyomja le és tartsa lenyomva, az index képernyő oldalainak mozgatásához.

Pillanatképfelvétel lejátszás során

Kijelzés	Leírás
▶/	Diavetítés elindítása/szüneteltetése
■	Stop (visszatérés a mozaik nézetes képernyőhöz)
▶▶	Ugrás a következő állóképre
◀◀	Visszatérés az előző állóképhez
◀	A diavetítést fordított sorrendben játssza le.
▶	A diavetítést rendes sorrendben játssza le.

MEGJEGYZÉS:

- A csúszkát és a kijelzőn megjelenő gombokat az ujjával érintse meg.
- Ha a csúszkát és a gombokat a körmeivel érinti meg vagy kesztyűs kézzel, akkor azok nem reagálnak az érintésre.
- A képernyő kijelzései nem reagálnak az érintésre.
- Segítségével megkereshet egy adott fájlt a rögzítése dátumának megadásával.


A funkciót akkor használjuk, ha jelentős számú fájl között keresünk.

„Dátumkeresés” (0 . old.)

A rögzítés dátumának és más információk ellenőrzése

Nyomja meg a(z) ⏸ gombot.

Megjelenítheti a kiválasztott fájl rögzítésének dátumát.



Az index képernyőn megjelenő fájlok számának növelése/csökkentése.

Használja a nagyítás kart, hogy módosítsa az index (mozaik) képernyőn megjelenő fájlok számát; a változtatás a következő sorrendben történik: 6 fájl → 20 fájl → 3 fájl.

- A 3 fájlos megjelenítésnél a fájlokhoz tartozó információk is megjelennek.