



Kézpánt

Ha kézpántot használ, akkor azt hurkolja a csuklója köré.




A pánt eltávolítása



- Az ①-es nyomása és a ②-es húzása közben távolítsa el a pántot.

A pánt rögzítése



Nyomja gyengén, míg a helyére nem kattan.