

## Csatlakozásbeállítás menü

A TV vagy DVD író csatlakoztatásához számos beállítást használhat.

| Beállítás      | Részletek                                                                                                |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KIJELZÉS TÉVÉN | Megjeleníti az ikonokat és a dátumot/idejt a TV képernyőn.<br>"KIJELZÉS TÉVÉN" (0 . old.)                |
| VIDEOKIMENET   | Beállítja a képarányt (16:9 vagy 4:3) a csatlakoztatott TV-nek megfelelően.<br>"VIDEOKIMENET" (0 . old.) |