

Videók visszajátszása


A rögzített videókat az index képernyőn (mozaik nézet) választhatja ki és innen indíthatja el lejátszásukat.

Az index képernyőn a(z) „FELVÉTEL VIDEÓHOZ” opcióban, a mentéshez kiválasztott hely tartalma jelenik meg.


"FELVÉTEL VIDEÓHOZ (GZ-MS250/GZ-MS230)" (0 . old.)

"VIDEÓREKESZ KIVÁL. (GZ-MS216/GZ-MS215/GZ-MS210)" (0 . old.)

1 Válassza ki a lejátszás módot.



2 Válassza ki a videó módot.



3 Válassza ki a keresett videót, majd érintse meg az OK gombot.



- Érintse meg a(z) [STOP] gombot a lejátszás megállításához.

Videolejátszás műveleti gombjai

<Az index képernyő megjelenítése közben>



<Lejátszás során>



Az index képernyő megjelenítése közben

Kijelzés	Leírás
[▶]	Elindítja a kiválasztott fájl lejátszását.
DIGEST	Lejátszsa a rögzített videó tömörített változatát.
[Q]	Segítségével megkereshet egy adott fájlt a rögzítési dátum vagy a regisztrált kategória (esemény) megadásával.
[🗑️]	Törli a kiválasztott fájlt.
[▲/▼]	Nyomja le és tartsa lenyomva, az index képernyő oldalainak mozgathatóságához.

Videolejátszás során

Kijelzés	Leírás
[▶/⏸]	Lejátszás/szünet
[■]	Stop (visszatérés a mozaik nézetes képernyőhöz)
[▶▶]	Ugrás a következő videóra
[◀◀]	Visszatérés az előző jelenetre
[▶▶]	Keresés előre
[◀◀]	Keresés hátra
[▶]	Előre lassan
[◀]	Hátra lassan

MEGJEGYZÉS:

- A csúszkát és a kijelzőn megjelenő gombokat az ujjával érintse meg.
- Ha a csúszkát és a gombokat a körmeivel érinti meg vagy kesztyűs kézzel, akkor azok nem reagálnak az érintésre.
- A képernyő kijelzései nem reagálnak az érintésre.
- Segítségével megkereshet egy adott fájlt a rögzítési dátum vagy a regisztrált kategória (esemény) megadásával.

A funkciót akkor használjuk, ha jelentős számú fájl között keresünk.

"Csoportkeresés" (0 . old.)

"Dátumkeresés" (0 . old.)

"Esemény és dátumkeresés" (0 . old.)


FIGYELEM:

- Készítsen biztonsági másolatot a fontos rögzített adatokról. Javasoljuk, hogy másolja a fontos rögzített adatokat egy DVD-re vagy más rögzíthető médiára. A JVC nem vállal felelősséget semmilyen adatvesztésért.

A rögzítés dátumának és más információk ellenőrzése

Nyomja meg a(z) [🔍] gombot.

Megjelenítheti a kiválasztott fájl rögzítésének dátumát.



Az index képernyőn megjelenő fájlok számának növelése/csökkenése.

Használja a nagyítás kart, hogy módosítsa az index (mozaik) képernyőn megjelenő fájlok számát; a változtatás a következő sorrendben történik: 6 fájl → 20 fájl → 3 fájl.

- A 3 fájl megjelenítésnél a fájlokhoz tartozó információk is megjelennek.