
NINCSENEK FÁJLOK

Változtassa meg a beállítást a „FELVÉTEL VIDEÓHOZ” vagy „FELVÉTEL KÉPHEZ” opcióban., és ellenőrizze, hogy a fájlokat nem egy másik médiára rögzítette.

"FELVÉTEL VIDEÓHOZ (GZ-MS250/GZ-MS230)" (0 . old.)

"FELVÉTEL KÉPHEZ (GZ-MS250/GZ-MS230)" (0 . old.)