

播放列表中没有登记场景可能无法播放某些场景

删除播放列表，然后创建一个新的。

"从录好的视频中创建播放列表" (第 0 页)