



播放视频

您可以从索引画面（缩略图显示）选择和播放录好的视频。
在“视频记录媒体”中选定的保存目标的内容显示在索引画面上。
"视频记录媒体（GZ-MS230）"（第 0 页）
"视频插槽选择（GZ-MS215）"（第 0 页）

1 选择播放模式。



2 选择视频模式。



3 选择所需视频并碰触 OK。



● 碰触 ■ 要停止播放。

视频播放的操作键

<在索引画面显示过程中>

选择视频(按住以移动页面)



<播放中>

返回视频开端

前进到下一个视频



在索引画面显示过程中

显示	说明
▶	开始播放选定的文件。
DIGEST	您可以播放已录视频的摘录。
🔍	您可以按录制日期或登录类别（事件）搜索特定的文件。
🗑️	删除选定的文件。
▲/▼	按住即可移动索引画面的页面。

在视频播放过程中

显示	说明
▶/	播放/暂停
■	停止（恢复缩略图显示）
▶▶	前进到下一个视频
◀◀	回到场景开头
▶▶	向前搜索
◀◀	向后搜索
▶	向前慢放
◀	向后慢放

注：

- 用手指碰触滑块和画面周围的键。
- 如果用指甲或戴手套触摸，滑块及键不起作用。
- 即使碰触了，画面上的显示也不起作用。
- 您可以按录制日期或登录类别（事件）搜索特定的文件。在大量文件中搜索时很有用。
- "组搜索"（第 0 页）
- "日期搜索"（第 0 页）
- "事件和日期搜索"（第 0 页）


小心：

- 给重要的录制数据做好备份
建议您将重要的录制数据复制到 DVD 或其他录制媒体上存储。JVC 对丢失的数据概不负责。

查看录制日期和其他信息

按 ⏻。

您可以显示所选文件的录制日期。



增加/减少索引画面上的显示数。

显示索引画面（缩略图显示）时，操作变焦杆，按如下顺序更改画面上的文件数：6 个文件 → 20 个文件 → 3 个文件。

- 显示 3 个文件时，还出现文件的信息。