



编辑播放列表

您可以更改已创建的播放列表的内容。


1 选择播放模式。



2 选择视频模式。



3 碰触 , 显示菜单。



4 选择“编辑播放列表”并碰触 .



5 选择“编辑”并碰触 .



6 选择您要编辑的播放列表，并碰触 .



7 选择要添加到播放列表的文件，并碰触 .



- 碰触“检查”，查看选定的视频。

8 选择插入点并碰触 .



- 选定的视频被添加到右边的播放列表。
- 要从播放列表删除视频，碰触“→”，选择视频并碰触 .
- 重复第 7-8 步，安排播放列表中的视频。

9 安排好后，碰触 .



10 选择“保存并退出”并碰触 .

