


旅行期间按当地时间设置时钟

在“时钟设定”的“区域设置”中，选择旅行目的地，按当地时间更改日期和时间显示。

旅行回来后，恢复地区设置。

1 碰触 ，显示菜单。



2 选择“时钟设定”并碰触 .



3 选择“区域设置”并碰触 .



4 选择您旅行的区域，并碰触 .



- 显示城市名称和时差。

注：

- “区域设置”设置更改时钟时间，计入时差。
回国后，重新选择最初设置的地区，恢复原来的时钟设置。