
DIS 不起作用。

录制静像时，DIS 不起作用。