
无法复制到 SD 卡。

要录到卡上，有必要进行媒体设置。

"视频记录媒体 (GZ-MS230)" (第 0 页)

要使用已经在其它设备上用过的卡，有必要通过媒体设置用“格式化 SD 卡”对卡进行格式化（初始化）。

"格式化 SD 卡" (第 0 页)