


带效果录制（GZ-MS230）

您可以给视频和静像加上各种效果，营造出不同于一般录制的氛围。



*图像仅是示意。

1 碰触 ，显示菜单。



2 选择“手动设置”并碰触 .



3 选择“效果”并碰触 .



4 选择效果并碰触 .



设置	详细说明
关	没有效果。
褐色调	给图片带上老照片那样的褐色效果。
黑白色调	拍摄老电视图象那样的黑白效果。
经典电影	跳过几帧，让图像带上老电影的效果。 • 这只能在视频模式下设置。
频闪	跳过几帧，使图像看起来像一系列连续快照。 • 这只能在视频模式下设置。

注：
• 可以对视频和静像分别调整设置。