

快门模式

可以调整连拍设置。


| 设置  | 详细说明          |
|-----|---------------|
| 单次拍 | 录制一张静像。       |
| 连拍  | 按住快照键时连续录制静像。 |

注：


- 连拍时，1 秒钟可最多捕捉 3 张图像。
- 有些 SD 卡不支持连拍。
- 如果反复使用此功能，连拍速度会下降。

显示项目

1 选择静像模式。



2 碰触 ，显示菜单。



3 选择“快门模式”并碰触 .

