


视频播放



- 1 视频模式
"视频/静像"键" (第 0 页)
- 2 慢速录制
"间隔录制 (慢速录制)" (第 0 页)
- 3 播放列表的播放
"播放播放列表" (第 0 页)
- 4 摘录播放
"快速查看视频内容" (第 0 页)
- 5 视频质量
"视频质量" (第 0 页)
- 6 场景计数器
7 操作指示灯
"播放视频" (第 0 页)
- 8 媒体
"视频记录媒体 (GZ-MS230)" (第 0 页)
"视频插槽选择 (GZ-MS215)" (第 0 页)
- 9 电池显示
"剩余录制时间/电池电量" (第 0 页)
- 10 日期/时间
"时钟设定" (第 0 页)
- 11 扬声器音量调整