



更改当前显示的文件的事件

查看和更改当前显示的文件的事件。


1 选择播放模式。



2 选择视频模式。



3 碰触 , 显示菜单。



4 选择“编辑”并碰触 .



5 选择“切换事件记录”并碰触 .



6 选择“目前文件”并碰触 .



7 选择“是”并碰触 .



• 碰触操作键“”/“”，选择前一个或下一个文件。

8 选择一个新事件并碰触 .



- 您碰触“取消”即可取消已登录的事件。
- 完成设定后，碰触 .
- 要退出画面，碰触 .