

日期搜索

您可以按录制日期搜索和播放视频或静像。

- 搜索在“视频记录媒体”或“图像记录媒体”中所选保存目标的内容。
- 静像只能按“搜索日期”搜索。

1 显示搜索功能。



- 您也可以选择播放菜单上的“搜索”，来显示搜索菜单。对于静像，在菜单上选择“搜索日期”。
- 在视频和静像模式下都可以进行搜索。
*图中为视频模式。

2 选择“搜索日期”并碰触 **OK**。



3 选择录制日期并碰触 **OK**。



4 选择所需视频或静像，并碰触 **OK**，开始播放。



- 您可以在视频模式下选择视频，在静像模式下选择静像。
- 仅显示在选定日期录制的视频。

删除所选日期的文件。：

通过播放菜单选择“删除”，删除不需要的文件。

“删除不需要的文件” (第 0 页)