


图像记录媒体（GZ-MS230）

设置静像的录制/播放媒体。

设置	详细说明
内存	把静像录制到摄像机的内置内存上。
SD 卡	把静像录制到 SD 卡上。

显示项目

1 碰触 ，显示菜单。



2 选择“媒体设置”并碰触 .



3 选择“图像记录媒体”并碰触 .

