

录制菜单（静像）

您可以根据被摄体或用途调整各种设置，如亮度和白平衡。您也可以更改画质和增益等设置。

设置	详细说明
手动设置	可以手动调整录制设置。 <ul style="list-style-type: none"> 这些设置只有在手动模式下才显示。 "手动录制"（第 0 页）
光源	打开/关闭灯。 "光源"（第 0 页）
自拍	拍摄集体照时使用该功能。 "自拍"（第 0 页）
快门模式	可以调整连拍设置。 "快门模式"（第 0 页）
图形质量	设置图像质量。 "图形质量"（第 0 页）
增亮	在暗处录制时，自动使被摄体显得明亮。 "增亮"（第 0 页）
自动录制	通过感知液晶监视器所示红框内的亮度变化，使本机自动录制静像。 "通过感应动作自动录制（自动录制）"（第 0 页）