




- 1 静像模式
"📷/📺 (视频/静像) 键" (📖 第 0 页)
- 2 文件夹编号
- 3 文件编号
- 4 操作指示灯
"播放静像" (📖 第 0 页)
- 5 媒体
"图像记录媒体 (GZ-MS230)" (📖 第 0 页)
"图像插槽选择 (GZ-MS215)" (📖 第 0 页)
- 6 电池显示
"剩余录制时间/电池电量" (📖 第 0 页)
- 7 日期/时间
"时钟设定" (📖 第 0 页)